



LIMPIA PLANCHAS

CPC COMPLETE PLATE CLEANER

- Limpia y desensibiliza efectivamente las planchas en el área de NO IMAGEN.
- Remueve las rayas.
- Compatible con la mayoría de Planchas convencional y CTP.
- Puede ser usado para planchas almacenadas por más de 1 año.

COMPLETE PLATE CLEANER es sólo eso... completo, COMPLETE PLATE CLEANER es compatible con la mayoría de las planchas, limpia y desensibiliza el área de NO IMAGEN haciendo más receptiva la plancha, puede ser usado con planchas almacenadas. COMPLETE PLATE CLEANER es bajo en COV's, y su textura cremosa y viscosa lo hacen fácil de aplicar.

<u>CARACTERISTICAS</u>	<u>VENTAJAS</u>	<u>BENEFICIOS</u>
Textura Cremosa	Fácil de aplicar	Reduce el consumo de producto
Formulación Viscosa y versátil	Compatible con todas las planchas	Un producto para todas las aplicaciones
Sistema de limpieza efectivo	Limpia y desensibiliza el área de NO IMAGEN	Mejora la calidad de impresión
		Reduce el desperdicio

INSTRUCCIONES:

AGITASE ANTES DE USAR

Para la limpieza de las planchas: aplique el producto usando un trapo o esponja húmeda hasta que la mayoría de la tinta sea removida. Quite el sobrante dejando una suave y delgada película usando un trapo suave, limpio y seco.

Para planchas con largo período de almacenamiento aplique el producto usando un trapo o esponja húmeda, y deje una suave y delgada película y permita que seque naturalmente.

PRESENTACIÓN:

12 X 1 cuarto de galón

ESPECIFICACIONES:

Revise la hoja de datos de seguridad de este producto.

U.S.A.: NEW JERSEY • ILLINOIS • TEXAS • CANADA • ENGLAND • WEST GERMANY • AUSTRALIA
CHINA • MALAYSIA • SOUTH AFRICA

